

Beställningsunderlag EP-larm

Leverantör: Abilia

Viktig information

Larm kan förskrivas när det av medicinska skäl finns behov av att påkalla uppmärksamhet från närstående/personal i bostaden.

Larm kopplat till kommunal larmfunktion hanteras inte av hjälpmedelsverksamheten.

Utprovningshjälp av Länsservice tekniker beställs, av förskrivare eller delegerad person, via en arbetsorder i webSesam.

Vid utprovning med tekniker ska alltid förskrivaren eller delegerad person närvara.

Förskrivaren eller delegerad person ansvarar för patientfunktion samt för att informera om larmets användning och inställning till patient och närstående

Länsservice tekniker ansvarar för larmets funktionalitet enligt förskrivande läkares beställning.

Om inget annat anges vid förskrivning eller på arbetsorder, ställs larmet i grundinställning enl. leverantörens anvisning, se nedan i beställningsunderlaget.

Byte av ev. batterier (vanliga konsumentbatterier) sköts av användare/ anhörig eller personal.

Följande Epilepsilarm finns i sortiment:

- Emfit Registrerar tonisk/kloniskt anfall med muskelkramper.
Sensormatta som placeras i säng
- Episafe 2 Registrerar generaliserande tonisk/kloniska anfall.
Kroppsburet larm

[Länk till leverantörens hemsida](#)

Information om inställningsmöjligheter

Rosa färg visar på grundinställning

Grön färg visar justeringsmöjligheterna

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-7845	Version 18.0

*= Lagervara, övriga artiklar är beställningsvara

Emfit			
Bild	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	*41367	464000	Registrerar tonisk-kloniska anfall med muskelkramper i säng. (Består av kontrollenhet och sensor-matta) Bruksanvisning Emfit Epilepsilarm med en rörelsemonitor som används för att upptäcka tonisk-kloniska anfall och frånvaro från sängen. Passar både vuxna och barn. - Sensorn måste alltid placeras under en madrass. Sensorn får inte vara i direkt kontakt med användaren. - Om sängen har ribbotten måste sensorn placeras på en hård skiva under madrassen. Skivan tillhandhålls av tekniker vid installation och debiteras betalande enhet. - Sensorn får inte användas under antidecubitusmadrass där lufttrycket styrs med kompressor. För att få en komplett lösning krävs vidareändringsutrustning (All in One Basic) se nedan i dokumentet.
Grundinställnings/ Justeringsmöjligheter			
Om inget annat anges på beställning så ställs larmet in i grundinställning enligt nedan.			
Parametrar 1-5.			
1. KÄNSLIGHET			
Larmets känslighet ställs in efter brukarens vikt	1.	> 75 kg	
	2.	50-75 kg	
	3.	35-50 kg – Standardinställning	
	4-5.	25-35 kg	
	6-7.	15-25 kg	
	8-9.	< 15 kg	
2. FÖRDRÖJNING			
Tid innan larmet löser ut vid anfall	10 sek		
	13 sek – Standardinställning		
	16 sek		
	20 sek		
3. REGISTRERING AV FRÅNVARO I SÄNGEN			
Registrering av frånvaro av rörelse i sängen	Ingen registrering		
	Avstängd – Standardinställning		
	3 min		
	6 min		
	10 min		
	15 min		
	30 min		
4. STRÖMBRYTARFUNKION			
	Kontrollenheten kan slås av och på – Standardinställning		
	Kontrollenheten är alltid PÅ och kan ej slås av		
5. LJUDSIGNAL/VOLYM			
	Mycket hög – Standardinställning		
	Hög		
	Låg		
	Ljudlös		
Process [Process]		Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information		Dokument-Id divse-4-7845	Version 18.0

EpiSafe 2			
Bild	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	*40643	464220	För inomhusanvändning. Registrerar rörelser i armen Består av huvudenhet och armbandssensor. (Armbandssensorn ska laddas regelbundet) Bruksanvisning Episafe 2 Epilepsilarm som registrerar kramper i armen som en följd av epileptiska anfall. Sensorn kan används både i sängen under natten och vid uppegående. Målgruppen är vuxna och barn från 10 år (från 40 kg). Räckvidd ca 20-50 meter vid fri sikt. För vidarekoppling av larmet till en personsökare krävs även vidareändningsutrustning (All in One Basic) se nedan i dokumentet.

Vidaresändningsutrustning

Vidaresändningsutrustning			
Används tillsammans med någon av ovanstående EP-larm för att vidareända larm till en personsökare.			
All in One Basic			
	*40987	330700	Utgående – levereras i mån av tillgång på lager. Ersätts av IOR+ TREX, se nedan! Består av sändare och mottagare (personsökare). Räckvidd: ca 500 m vid fri sikt.
Repeater till All in One Basic			
	49670	330710	Repeatern kan utöka räckvidden mellan All in One Basic-sändare och mottagare, beroende på omgivningens utformning.
Universalsändare IOR och Personsökare TREX			
Sändare IOR 	52466	464310	För komplett vidaresändningsutrustning krävs både sändare (IOR) och personsökare (TREX) Räckvidd: ca 500 m vid fri sikt.
Personsökare TREX 	52467	464340	
Repeater till IOR/TREX			
Repo 	x	464330	Repeatern kan utöka räckvidden mellan IOR/TREX beroende på omgivningens utformning.

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-7845	Version 18.0